

CAJA DE PISO PARA EXTERIOR

Preguntas Frecuentes de los Clientes

Conoce la principales dudas que te pueden surgir de nuestra Caja de piso para exteriores

■ ¿Cómo se mantiene el agua fuera de las conexiones?

Hay 2 áreas de conexiones dentro de la caja, en la primera se alimentan los tomacorrientes que están al interior de la caja, este compartimiento tiene una protección IP68 y resiste una sumersión de hasta 1 mts por 24 horas. La segunda área está en la tapa diseñada como una bolsa de aire, la cual atrapa el aire y mantiene la presión evitando que se filtre agua al interior.

■ Si tengo algún equipo conectado y empieza a llover, ¿Es seguro utilizar la caja?

Sí, la caja de piso para exterior Wiremold, es la primera en su tipo que puede ser utilizada en condiciones de humedad, su diseño y certificación UL permite enchufar o desactivar dispositivos incluso si esta lloviendo.

■ Una vez que la caja se llena de agua, ¿Cómo se drena esta agua?

Una serie de aperturas en la parte inferior de la caja XB814, permite que el agua se drene naturalmente a través del suelo, por eso es importante que nada obstruya estos drenes, ni colocarla encima de una losa de concreto. Si es necesario embeber en concreto se deberá tener un dren con tubería para desaguar.

■ ¿La caja puede ser embebida en concreto?

Sí, es posible revestir alrededor la caja de concreto, siempre y cuando por la parte inferior se cuente con la preparación adecuada para el drenado.

■ ¿Se puede instalar la caja de piso para exterior en estacionamientos subterráneos, techos o terrazas?

Sí, es posible realizar la instalación en cualquier lugar siempre que se sigan las instrucciones de uso, lo que implica que debe asentarse sobre grava, tener un drenaje adecuado, y contar con la instalación para la alimentación eléctrica.

■ ¿Se puede instalar la caja de piso para exterior en espacios al interior?

Si se puede, siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación y se cuente con una preparación adecuada para el dren de agua.

■ ¿Hay piezas de repuesto para la caja?

Sí, si alguna vez se daña la cubierta, se puede reemplazar. También podemos reemplazar las puertas de salida, y los pasadores de resorte.

■ ¿Los dispositivos al interior son resistentes a la intemperie?

Los dispositivos de 15 y 20 A cuentan con la certificación WR (weather resistant) que protege sus terminales al interior, los dispositivos de 30 A cuentan con recubrimiento anticorrosivo.