

Home + Control Legrand (










GUÍA DE USO

y ubicación de botoneras



Acceso

recámara 2


Acceso

recámara 2

Cabecera

Cada escena te ayudará a tener la iluminación que necesitas por áreas.

Botonera de acceso





Entrada Comedor Estancia

Enciende y apaga

luces ubicadas en:

- Cajillo de estancia
- Terraza en recámara 2
- "TRAYECTO A **RECÁMARA**" Enciende y apaga

ESCENA

luces ubicadas en: Entrada • Cajillo de cocina

- Recámara 1 • Recámara 2
- Cajillo de recámara 1 Terraza en recámara 2





Enciende y apaga luces ubicadas en:

Todas las luminarias

excepto en baños y cuartos de servicio.

Botonera de cocina





Comedor

Cocina



 Comedor · Cajillo de cocina




 Comedor Cocina

Enciende y apaga luces ubicadas en:

- Cajillo de cocina Entrada

Botonera de acceso a recámara 2





Entrada

• Recámara 2

• Terraza en recámara 2



• Terraza en


recámara 2



• Recámara 2

Botonera de cabecera recámara 2






Todas las luminarias

excepto en baños y

cuartos de servicio.



• Terraza en

recámara 2

ESCENA




Recámara 2 al 20% +10 segundos • Terraza en

Enciende escena de

luces ubicadas en:

recámara 2 al 20%


ESCENA ESCENA "ATENUACIÓN "ON/OFF



OFF.




ESTANCIA-COMEDOR"



COCINA-COMEDOR-ESTANCIA"

Enciende escena de



ESCENA

"ON/OFF"


ESCENA


"ON/OFF"

"ON/OFF" "ON/OFF" OFF. Enciende y apaga luces ubicadas en: Enciende escena de Enciende y apaga luces ubicadas en: OFF. ON luces ubicadas en:

Entrada

ESCENA





• Clóset en recámara 1

• Recámara 1 • Clóset en recámara 1

ESCENA

• Recámara 1

ESCENA

"ON/OFF"

Enciende y apaga luces ubicadas en:

ESCENA


"TRAYECTORIA TOILETTE"

• Recámara 1 al (20%) +10 segundos

Recámara 1

Home + Control

Legrand (2)



ESCENA "ON/OFF"

Enciende y apaga luces ubicadas en:

• Cajillo de recámara 1

Clóset en recámara 1

• Recámara 1

Enciende y apaga luces ubicadas en:

• Cajillo de recámara 1 al 20% Clóset de recámara 1 (ON)